


PATROL™ - 101

ВСЕПОГОДНЫЙ
КОМБИНИРОВАННЫЙ
ИЗВЕЩАТЕЛЬ
«ВЕРТИКАЛЬНЫЙ
ЗАНАВЕС»



GSN Electronic Company Ltd.

1

6. Закройте верхнюю крышку и
зафиксируйте шурупом.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ИЗВЕЩАТЕЛЯ



Клеммы **+12V** - питание
извещателя.

Клеммы **TAMPER** – для
подключения извещателя к
24-х часовой нормально-
замкнутой зоне в контрольной
панели.

Клеммы **RELAY 1** – релейный
выход PIR извещателя.

Клеммы **RELAY 2** – релейный
выход системы антимаскирования

Клеммы **+12V- (H)** – питание
обогревателя - подключаются к
отдельному источнику питания
12-16В/1А.

ВАЖНО! Следует учитывать
падение напряжения на проводах
при подключении обогревателя.

PATROL-101

Всепогодный комбинированный
извещатель предназначен для
использования вне помещений,
а так же для эксплуатации в
суровых климатических
условиях при низких
температурах,
доходящих до - 55°C.

PATROL-101 создаёт узкую
зону обзора, позволяющую
свободное перемещение
владельца объекта внутри
защищаемого пространства.

PATROL-101 с функцией
антимаскирования и датчиком
смещения обнаруживает все
попытки маскирования или
нейтрализации извещателя
путём смещения его со стены.

PATROL-101 игнорирует
животных массой до 30кг.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- ДВОЙНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
ПИР+СВЧ
- "QUAD" ПИРОЭЛЕМЕНТ
- АВТОМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
ПОДОГРЕВА ИЗВЕЩАТЕЛЯ
- ДАТЧИК СМЕЩЕНИЯ
- СИСТЕМА АНТИМАСКИРОВАНИЯ
- ИММУНИТЕТ К ЖИВОТНЫМ –
ДО 30КГ
- ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫБОРА
КОЛИЧЕСТВА ДОПЛЕРОВСКИХ
ИМПУЛЬСОВ (1-5)
- АВТОМАТИЧЕСКИЙ
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ
КОМПЕНСАТОР
- ЗАЩИТА ОТ ВИДИМОГО СВЕТА
- ЗАЩИТА ОТ РАДИОЧАСТОТНЫХ
И ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПОМЕХ
- ТРИ РЕГУЛЯТОРА
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ
- ВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЙ КОРПУС

2


ВАРИАНТЫ УСТАНОВКИ

Установите извещатель
вертикально на прочной и ровной
поверхности стены (см. рисунки).
Рекомендуемая высота установки
2.5м, максимальная высота – 5м.
При высоте монтажа более
3.5 метров, следует установить
извещатель под небольшим
углом ~20°.

ВАЖНО! Не устанавливайте
извещатель в местах попадания
прямого солнечного света на
линзу!

ЗОНА ОБНАРУЖЕНИЯ

Вид сверху




8

УСТАНОВКА ИЗВЕЩАТЕЛЯ

1. Проведите электрический
провод сквозь кронштейн.
2. Установите кронштейн на
стену и, используя намеченные
отверстия, закрепите его
шурупами.

Для угловой установки Для прямой установки




4

3. Проведите электрический
провод через заднюю крышку
извещателя.



4. Установите заднюю крышку
извещателя на кронштейн и
закрепите её четырьмя
шурупами.

5. Установите печатную плату
и подключите провода в
соответствии со схемой
подключения.




5

2.5
МЕТР
0
-30
30
-60
60
-90
90
15 МЕТРОВ



9




10


ДАТЧИК СМЕЩЕНИЯ

Датчик «СМЕЩЕНИЯ»

формирует сигнал тревоги при ударе или попытке открытия извещателя от стены и передаёт его в контрольную панель через клеммы **TAMPER**. Программа, обрабатывающая принятые сигналы, отфильтровывает небольшие колебания и идентифицирует только реальные удары или смещения извещателя с его крепления. Для отключения датчика «СМЕЩЕНИЯ» – используйте перемычку **W5**.



11



12

1. Подключение питания извещателя

2. Перемычка переключения NC/NO

3. Регулировка чувствительности MW извещателя

4. Датчик смещения

5. Перемычка для вкл/откл датчика смещения

6. Перемычка для выбора веса животного

7. Перемычка вкл/откл светодиодов

8. Регулировка чувствительности PIR извещателя

9. Установка режимов работы извещателя

10. Регулировка чувствительности системы антимаскирования

11. Перемычка для программирования пульсов

12. СВЧ Антенна

13. Подключение питания системы автоматического подогрева

14. Релейный выход системы Антимаскирования (RELAY 2)

15. Релейный выход PIR извещателя (RELAY 1)

НАСТРОЙКА СВЧ ИЗВЕЩАТЕЛЯ

1. Снимите верхнюю крышку извещателя.

2. Установите перемычку **W1** в положение **MW TEST**, контакты **RELAY 1** – разомкнуты.

3. Закройте извещатель верхней крышкой.

4. Проверьте чувствительность **СВЧ** извещателя, передвигаясь в зоне обзора. Синий светодиод должен реагировать на каждый шаг.

Для подстройки чувствительности используйте потенциометр **“MW SENSITIVITY”**.

РАБОЧИЙ РЕЖИМ

1. Верните перемычку **W1** в положение **WORK**.

2. Используйте перемычку **W6** для настройки извещателя, исходя из веса животного.

3. Закройте извещатель верхней крышкой – световой индикатор начнёт мигать.

В этот момент выйдите из зоны обзора извещателя до окончания мигания светового индикатора для корректной авто-настройки системы антимаскирования. Для подстройки чувствительности системы антимаскирования используйте потенциометр **“ANTIMASK SENSITIVITY”**.

4. Зафиксируйте верхнюю крышку шурупом.

ИЗМЕНЕНИЕ СПОСОБА КОММУТАЦИИ RELAY 1, RELAY 2

1. Отключите питание извещателя.

2. Установите перемычку **W4** в положение **NO**.

3. Включите питание.

ВЫБОР КОЛИЧЕСТВА ИМПУЛЬСОВ

Выбор необходимого количества импульсов от 1 до 5 для конкретного объекта оптимизирует чувствительность извещателя к условиям окружающей его среды.

Для установки необходимого количества импульсов снимите перемычку **W3** – синий светодиод начнёт мигать, отсчитывая импульсы. Верните перемычку **W3** в паузу между миганиями светодиода.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Питание извещателя:.....9 - 16В

Ток потребления в дежурном режиме:.....80мА

Ток потребления в режиме «тревога»:.....120мА

Питание обогревателя:.....12 - 14В

Ток потребления обогревателя:.....700мА

Рабочая частота СВЧ канала:.....10.525Гц

Время готовности Антимаска:.....50 ± 5 сек

Дальность обнаружения маскирования:.....0.2 - 20см (регулируемая)

Время готовности извещателя:.....50 ± 5 сек

Максимальная дальность обнаружения извещателем:.....15 метров

Скорость обнаружения:.....0.2 - 4 м/сек

НАСТРОЙКА ПИР ИЗВЕЩАТЕЛЯ

1. Снимите верхнюю крышку извещателя.

2. Включите питание и дождитесь окончания мигания светового индикатора (время прогрева - 50 секунд).

3. Установите перемычку **W1** в положение **PIR TEST**, контакты **RELAY 1** – разомкнуты.

4. Закройте извещатель верхней крышкой.

5. Проверьте чувствительность **PIR** извещателя, передвигаясь в зоне обзора. Красный светодиод должен реагировать на каждый шаг.

Для подстройки чувствительности используйте потенциометр **“PIR SENSITIVITY”**.

Выход реле:.....Н.3/Н.Р; 60В; 100мА; 16Ω

Выход тампера:.....Н.3; 60В; 100мА; 16Ω

Выход реле Антимаска:.....Н.3/Н.Р; 60В; 100мА; 16Ω

Срабатывание Антимаска:40-60сек

Время тревоги извещателя:....3 сек

Время «восстановления»:..5 ± 1 сек

Режим «пульс»:.....1-5

Высота установки:...2.5 – 5 метров

Оптическая помехозащищенность не менее:.....30000 Люкс

Диапазон рабочих температур:

без обогревателя:.....- 30°C +60°C

с обогревателем:.....- 55°C +60°C

Диапазон температур хранения:.....от - 60°C до +80°C

Степень защиты:.....IP65

Помехозащищенность:.....30В/м в диапазонеот 30МГц до 2ГГц

Защита от EMI-помех:.....50 000В

Размеры:.....55мм x 49мм x 153мм

Вес:.....270гр.

P/N: USM0PAT101REV.A

16

17

18

19

20